

MaiMed® Floor

Fußbodenpflege

- Unterhaltswischnpflege nach DIN 18032
- Bestens geeignet für Linoleum- und PVC-Böden
- Verwendbar für Gummi-Noppenböden oder Sportböden

Anwendungsgebiete:

Unterhaltsreinigung und -pflege für alle wasserbeständigen Böden, insbesondere als Langzeitschutz emulsionsgepflegter Beläge. Bestens geeignet auch für Gummi-Noppenböden oder Sportböden. Wie gewohnt mit kaltem Wasser wischen, nicht nachspülen. Gut geeignet auch zur Automatenreinigung. Highspeedpolieren nach Trocknung erzeugt gepflegten Glanz.

Ausführungen:

Artikelbeschreibung	Duft	Pack-Inhalt	Art.-Nr./REF	EAN	Pack/VE
Fußbodenpflege	frisch	1 Liter	79802	4046153121182	12
Fußbodenpflege	frisch	10 Liter	79803	4046153121205	1

Physikalische Daten:

Farbe:	grün
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	frisch
pH-Wert im Konzentrat:	ca. 9,7
Dichte:	1,02 g/cm ³

Dosierung:

Zur Unterhaltsreinigung 0,5–1 %ig (40–80 ml/8 Liter kaltes Wasser – Dosierhilfe empfohlen) verdünnen. Zur Automatenreinigung 1–2 %ig (80–160 ml/8 Liter kaltes Wasser – Dosierhilfe empfohlen) verdünnen.

Zusammensetzung:

< 5 % anionische Tenside, nichtionische Tenside.
Weitere Inhaltsstoffe: Duft- und Farbstoffe.

Ökologie:

Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und sind vollständig aerob abbaubar.

Gefahrenhinweise:

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach EG-GHS-Verordnung. Die Aufbewahrung sollte nur im Originalgebinde und getrennt von Lebensmitteln erfolgen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Verwendbarkeit:

 3 Jahre

Standzeit:

 nach dem Öffnen innerhalb von 24 Monaten verbrauchen.

Symbole:



 MaiMed GmbH
Robert-Koch-Str. 1–7
29643 Neuenkirchen – Germany

TD-MaiMed-Floor-20200612

Made in Germany