



[www.capulus-medical.de](http://www.capulus-medical.de)

## UNSERE VERANTWORTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT

<b>Produkt</b>	Thermobox Warmhalteplatte GN 1/1
<b>Artikelnr. / Herkunft</b>	cap-med-8300050587, produziert in Deutschland
<b>Material</b>	Kunststoff (HDPE), gefüllt mit Silber-Zeolith-Gel
<b>Abmessungen</b>	ca. 53 cm x 33 cm x 3 cm (GN 1/1)
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Wenn Sie das Temperaturniveau in den Thermoboxen gezielt weiter beeinflussen wollen, bietet sich die Verwendung der Kühl- und Warmhalteplatten GN 1/1 an. Es handelt sich um Kunststoffplatten im Gastronorm 1/1-Maß, die in allen Boxen der Größe GN 1/1 sowie – mit einem entsprechenden Adapterelement – in bestimmten Boxen der Serie Universal eingesetzt werden können. Die Warmhalteplatte – gut erkennbar in Rot gehalten – wird am besten flach horizontal liegend bei maximal +85°C und für nicht mehr als 30 bis 40 Minuten im Wasserbad oder einem Dampf- oder Konvektionsofen erwärmt und kann im Anschluss direkt mit den warmen Speisen in die Box eingelegt werden. Achtung, die Warmhalteplatten sind nicht zur Verwendung in Mikrowellen geeignet.</p>
<b>Gebinde (VPE)/ Verpackung</b>	1 Stk. pro Karton