

DUPLEX-ANTIHAFT KIPPBRATPFANNEN

- Multifunktionsgerät zum Braten, Schmoren und Kochen
- innovative **KCI**-Touchpanel-Steuerung
- DUPLEX-ANTIHAFT-Boden
- serienmäßig mit doppelwandigem Deckel, federentlastet, ausbalanciert
- elektronische Temperaturregelung mit Soll- und Ist-Wertanzeige, sowie jeweils 4 Schnellanwahlwerten für Garzeit und Temperatur
- Tiegelboden aus Verbundwerkstoff mit Aluminiumkern, beidseitig mit Edelstahl plattiert (DUPLEX-ANTIHAFT-Boden)
- reinigungsfreundliche Hygiene-Achsen
- motorische Kippung
- Unterbau in Hygieneausführung H2
- punktgenaues Ausgießen, Entleerung über integrierte Auslaufschnappe
- Schaltschütz, serienmäßig



| | FEP 610 | FEP 910 | FEP 920 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Maße, B × T × H in mm | 1100 × 850 × 900 | 1400 × 850 × 900 | 1400 × 850 × 900 |
| Gewicht in kg | 220 | 275 | 389 |
| Anschlusswert in kW 400 V 3 N AC 50 / 60 Hz | 10,85 | 16,25 | 21,75 |
| Tiegel komplett aus Edelstahl, DUPLEX-ANTIHAFT-Boden mit 4-Punkt-Temperaturregelung, B × T × H in mm | 616 × 660 × 184 | 928 × 660 × 184 | 928 × 640 × 402 |
| Maximalinhalt in Liter | 69 | 109 | 247 |
| Nutzhalt in Liter | 53 | 83 | 220 |
| Bratfläche in m ² | 0,41 | 0,61 | 0,59 |
| Deckel doppelwandig | ● | ● | ● |
| RS 485-Schnittstelle | ● | ● | ● |
| Schaltschütz | ● | ● | ● |
| Hygieneunterbau H2 | ● | ● | ● |

↑ TOP-VARIANTE

VAR 320 mengengesteuerte Wasserfülleinrichtung über festen Wassereinlaufstutzen

- Wasser automatisch litergenau füllen (Kalt-, Warm- und Mischwasser)
- Schnellanwahl verschiedener Füllmengen mit **KCI**-Touchpanel
- automatischer Stopp des Füllvorgangs

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

VARIANTE

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| VAR 479 Mischbatterie ¾" | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

ZUBEHÖR

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ZUB F46 Mischbatterie ¾" (Bausatz) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| ZUB 961 Schwenkventil ¾" für WW, Ausladung 300 mm, Höhe 80 / 390 mm (Bausatz) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| ZUB 960 Schlauchpendelbrause ½" für WW (Bausatz) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

○ = Optional (Preis auf Anfrage)

