

GAS-SCHNELLKOCHKESSEL PERMAPRESS

- innovative **KCI**-Touchpanel-Steuerung
- elektronische Temperaturregelung mit Soll- und Ist-Wertanzeige sowie jeweils 4 Schnellanwahlwerten für Garzeit und Temperatur
- doppelwandiger Deckel, federentlastet, ausbalanciert
- Innenkessel aus CrNiMoTiSt 1.4571
- Innenkesselentleerung über Sicherheitsauslaufhahn DN 40 (1 ½")
- Deckplattenentwässerung über Ablaufrohr
- Wassereinlauf über deckelbetätigte Schwenkarmatur, Mischbatterie mit TWw- und TWk-Ventil
- Füllstandsmarkierung mit 5-Liter-Teilung
- Gasregelventil, Feuerungsautomat mit Hochspannungszündung
- Zündsicherung durch Ionisationsüberwachung
- integrierter Gas-Absperr- und Anschlussshahn
- RS 485-Schnittstelle



	FGS 060	FGS 100	FGS 150
Maße, B x T x H in mm	800 x 850 x 900	900 x 850 x 900	1100 x 850 x 900
Gewicht in kg	132	153	180
Nennwärmebelastung in kW Erdgas E, 20 mbar	12,5	17	21
Anschlusswert in kW 230 V 1 N AC 50/60 Hz	0,05	0,05	0,05
Nutzzinhalt in Liter	63,5	109	155
Innenkesseldurchmesser in mm	484	584	697
Innenkesselhöhe in mm	410	470	470
Ankochzeit nach DIN 18855 in Minuten	37,5	42,5	51
Schnellkochkessel nach DIN 18855	●	●	●

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

1 Auslaufsieb	●	●	●
2 edelstahlmantelte Druckschläuche für Trinkwasser	●	●	●
1 edelstahlmantelter Sicherheitsgasschlauch	●	●	●
ZUB 418 Abgassäule ohne Zugunterbrecher mit Abweiserblech (für Aufstellung unter Haube oder Lüftungsdecke)	als Zusatzposition im Lieferumfang enthalten		

↑ TOP-VARIANTEN

VAR 320 mengengesteuerte Wasserfüleinrichtung (Kalt-, Warm- und Mischwasser)

- Wasser automatisch litergenau füllen
- Schnellanwahl verschiedener Füllmengen mit **KCI**-Touchpanel
- automatischer Stopp des Füllvorgangs

VAR 808 Kerntemperaturfühler

- auf den Punkt genau garen
- Schnellanwahl verschiedener Temperaturen mit **KCI**-Touchpanel
- Energie sparen mit optimaler Gardauer

ZUBEHÖR

ZUB 787 Doppelmantel für Abgaskamin	○	○	○
ZUB 320 1 Paar Aushebehaken	○	○	○
ZUB 322 Tragring für Kocheinsätze	○		
ZUB 323 Tragring für Kocheinsätze		○	
ZUB 324 Tragring für Kocheinsätze			○
Kocheinsätze 8 mm Lochung (bis zu 2 Stück pro Gerät)			
ZUB 382 1 Kocheinsatz, Durchmesser 465 mm, Höhe 150 mm	○		
ZUB 384 1 Kocheinsatz, Durchmesser 565 mm, Höhe 180 mm		○	
ZUB 389 1 Kocheinsatz, Durchmesser 675 mm geteilt, Höhe 180 mm			○
Kocheinsätze 2,5 mm Lochung (bis zu 2 Stück pro Gerät)			
ZUB 392 1 Kocheinsatz, Durchmesser 465 mm, Höhe 150 mm	○		
ZUB 394 1 Kocheinsatz, Durchmesser 565 mm, Höhe 180 mm		○	
ZUB 399 1 Kocheinsatz, Durchmesser 675 mm geteilt, Höhe 180 mm			○
Düsenansätze für verschiedene Gasarten	siehe Seite 69	siehe Seite 69	siehe Seite 69

○ = Optional (Preis auf Anfrage)

